

主显示菜单A1

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| 3682 <sup>kw·h</sup>                  | 累计热量   |
| 580 <sup>kw·h</sup>                   | 累计冷量   |
| 528 <sup>kw</sup>                     | 瞬时功率   |
| 56.2 <sup>°C</sup> 50.4 <sup>°C</sup> | 进回水温度  |
| 5.81 <sup>°C</sup>                    | 进回水温差  |
| 1008 <sup>m<sup>3</sup></sup>         | 累计流量   |
| 1009 <sup>m<sup>3</sup>/h</sup>       | 瞬时流量   |
| 1720 <sup>h</sup>                     | 累计运行时间 |
| 0 <sup>h</sup>                        | 累计出错时间 |

主显示菜单A2

|      |   |          |      |
|------|---|----------|------|
| R2-1 | ↔ | 20080213 | 当前日期 |
| R2-2 | ↔ | 24280221 | 出厂编号 |
| R2-3 | ↔ | 88888888 | 显示测试 |

主显示菜单A3

|       |   |                      |   |                                |        |        |
|-------|---|----------------------|---|--------------------------------|--------|--------|
| 08-02 | ↔ | 731 <sup>kw·h</sup>  | ↔ | 30102 <sup>m<sup>3</sup></sup> | 本月累计热量 | 本月累计流量 |
| 08-01 | ↔ | 1696 <sup>kw·h</sup> | ↔ | 72230 <sup>m<sup>3</sup></sup> | 上月累计热量 | 上月累计流量 |
| 07-12 | ↔ | 1255 <sup>kw·h</sup> | ↔ | 53023 <sup>m<sup>3</sup></sup> |        |        |
| 07-11 | ↔ | 0 <sup>kw·h</sup>    | ↔ | 000 <sup>m<sup>3</sup></sup>   |        |        |
| 07-10 | ↔ | 0 <sup>kw·h</sup>    | ↔ | 000 <sup>m<sup>3</sup></sup>   |        |        |
| 07-09 | ↔ | 0 <sup>kw·h</sup>    | ↔ | 000 <sup>m<sup>3</sup></sup>   |        |        |
| 07-08 | ↔ | 0 <sup>kw·h</sup>    | ↔ | 000 <sup>m<sup>3</sup></sup>   |        |        |
| ⋮     |   | ⋮                    |   | ⋮                              |        |        |
| 06-10 | ↔ | 0 <sup>kw·h</sup>    | ↔ | 000 <sup>m<sup>3</sup></sup>   |        |        |
| 06-09 | ↔ | 0 <sup>kw·h</sup>    | ↔ | 000 <sup>m<sup>3</sup></sup>   |        |        |

故障报警菜单

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| 3682 <sup>kw·h</sup>         | 电池电量不足<br>标志显示在屏幕右上角 |
| Err1                         | 积分仪故障                |
| Err2                         | 供水管温度传感器故障           |
| Err3                         | 回水管温度传感器故障           |
| Err4                         | 流量传感器故障              |
| 0 <sup>h</sup>               | 发生故障的累计时间            |
| 682 <sup>kw·h</sup>          | 发生故障前所记录的累计热量值       |
| 682 <sup>m<sup>3</sup></sup> | 发生故障前所记录的累计流量值       |

1. 长按按钮 3 秒钟后，显示菜单将在 A1—A2—A3 三项之间进行滚动切换；短按按钮时将在同一菜单下滚动显示内容。

2. 主显示菜单 A1：累计热量 (kW·h)、累计冷量 (kW·h)、瞬时功率 (kW)、进回水温度 (°C)、进回水温差 (°C)、累计流量 (m<sup>3</sup>)、瞬时流量 (m<sup>3</sup>/h)、累计运行时间 (h)、累计出错时间 (h) 等九种显示内容。

（“累计冷量”只在冷热两用（采暖、制冷）型热表中显示）

3. 主显示菜单 A2：当前日期、出厂编号、显示测试。

4. 主显示菜单 A3：前十八个月每月消耗的热量和流量数值，月份与数值之间自动交替显示。

5. 故障报警菜单：电池电量不足提示以及其它故障自动诊断功能。